



DigitaleTafel



Interactive Whiteboard



#STEPBystep

WINDOWS EINRICHTEN

Quick Start Guide

Windows aktivieren

1. Starten Sie den OPS-PC der Digitalen Tafel.

2. Verbinden Sie den OPS-PC der digitalen Tafel mit dem Internet.

3. Betätigen Sie über die Bildschirmtastatur oder eine externe Tastatur die Windows- Taste und wählen Sie die Option „Einstellungen“.

4. Suchen Sie in der linken Menüleiste die Option „Aktivierung“ und klicken in dem sich nun geöffneten Fenster auf „Produkt Key ändern“

5. Um eine Änderung durchzuführen, werden Sie aufgefordert, das Admin-Passwort einzugeben.
Dies lautet: 2580





**Dieses muss bitte direkt nach
erhalt der Digitalen Tafel
individuell geändert werden.**

6. Tragen Sie den Produkt Key in das dafür vorgesehene Feld ein und bestätigen Sie die Eingabe mit „Weiter“.

7. Sie erhalten nun eine Bestätigung, dass Windows aktiviert wurde. Damit ist die Aktivierung abgeschlossen.

 DigitaleTafel

 Interactive Whiteboard





Marktführer im Bereich Digital Signage und Highsecure Messaging

Die heinekingmedia GmbH entwickelt datenschutzkonforme und zeitgemäße Kommunikationslösungen für Behörden, Unternehmen, Schulen und den Retail, die einen sicheren und effektiven Informationsfluss ermöglichen. Die heinekingmedia GmbH arbeitet in einem Verbund mit nationalen und internationalen Partnern. Dazu gehören unter anderem Samsung und Motorola. Die heinekingmedia GmbH betreibt für ihre erfolgreichen Produkte MediaBox und DOOH.de ein eigenes Franchise-System. Seit 2014 ist die heinekingmedia GmbH Teil der Madsack Mediengruppe.

seit 2006
am Markt

9.500
Kunden

1,5 Mio.
App-Nutzer
täglich

115
Mitarbeiter



heinekingmedia
digitalesschwarzesbrett
groups/schul.cloud